

Lista akcesoriów

Kompletny katalog Akcesoriów



Samochody
Użytkowe



Samochody Użytkowe



Sport i design

Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Rura progowa, stal nierdzewna polerowana	09 7E0 071 690 A JKA ¹ 7E0 071 694 A JKA ²	7E0 071 690 A JKA ¹ 7E0 071 694 A JKA ²	7E0 071 690 A JKA ¹ 7E0 071 694 A JKA ²	7E0 071 690 A JKA ¹ 7E0 071 694 A JKA ²	-
Rura progowa, czarna lakierowana	09 7E0 071 690 A 041 ¹ 7E0 071 694 A 041 ²	7E0 071 690 A 041 ¹ 7E0 071 694 A 041 ²	7E0 071 690 A 041 ¹ 7E0 071 694 A 041 ²	7E0 071 690 A 041 ¹ 7E0 071 694 A 041 ²	-
Rura progowa ze stopniem, stal nierdzewna polerowana	09 -	-	-	-	-
Rura progowa ze stopniem, czarna powlekana proszkowo	09 -	-	-	-	-
Stylizowane pałąki za kabiną pasażerską, srebrne, stal nierdzewna polerowana	08 -	-	-	-	-
Stylizowane pałąki za kabiną pasażerską, czarne, powlekane proszkowo	08 -	-	-	-	-
Stopień progowy	08 -	-	-	-	-
Pakiet oklein czarnych	07 -	-	-	-	-
Pakiet oklein srebrnych	07 -	-	-	-	-
Ostona zderzaka, dla samochodów bez czujników parkowania z przodu	06 -	-	-	-	-
Ostona zderzaka, dla samochodów z czujnikami parkowania z przodu	06 -	-	-	-	-
Ostona na kluczyk					
- Volkswagen	06 000 087 012 A	000 087 012 A	000 087 012 A	000 087 012 A	000 087 012 A
- Wolfsburg	06 000 087 012 H	000 087 012 H	000 087 012 H	000 087 012 H	000 087 012 H
- BlueMotion	06 000 087 012 J	000 087 012 J	000 087 012 J	000 087 012 J	000 087 012 J
- Think Blue	06 000 087 012 M	000 087 012 M	000 087 012 M	000 087 012 M	000 087 012 M

¹ Do samochodów z krótkim rozstawem osi.

² Do samochodów z długim rozstawem osi.

³ Do samochodów ze średnim rozstawem osi.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	2H0 071 693 A	2H0 071 693 A	2E0 071 690 C 4P7 ¹ na życzenie	2E0 071 690 C 4P7 ¹ na życzenie	-
-	-	-	-	2E0 071 694 C 4P7 ² na życzenie	2E0 071 694 C 4P7 ² na życzenie	-
-	-	-	-	2E0 071 693 C 4P7 ³ na życzenie	2E0 071 693 C 4P7 ³ na życzenie	-
-	-	2H0 071 691 E 72A	2H0 071 691 E 72A	-	-	-
-	-	2H0 071 691 D 041	2H0 071 691 D 041	-	-	-
-	-	2H5 071 000 A 72A	2H0 071 000 C 72A	-	-	-
-	-	-	2H0 071 000 D NP1	-	-	-
-	-	2H0 071 691 B	2H0 071 691 B	-	-	-
-	-	-	2H0 064 317 19A	-	-	-
-	-	-	2H0 064 317 959	-	-	-
-	-	2H0 071 003	2H0 071 003	-	-	-
-	-	2H0 071 003 A	2H0 071 003 A	-	-	-
000 087 012 A	000 087 012 A	000 087 012 A	000 087 012 A	-	-	-
000 087 012 H	000 087 012 H	000 087 012 H	000 087 012 H	-	-	-
000 087 012 J	000 087 012 J	000 087 012 J	000 087 012 J	-	-	-
000 087 012 M	000 087 012 M	000 087 012 M	000 087 012 M	-	-	-



Obřęcze ze stopu metali lekkich i kompletne koła

Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
OBŘĘCZE LETNIE					
19-calowe					
Aragonit, srebrne Brillant	16	-	-	-	-
Aragonit, czarne	16	-	-	-	-
18-calowe					
Dakar, srebrne Brillant	16	7H0 071 498 1ZL	7H0 071 498 1ZL	7H0 071 498 1ZL	-
Dakar, czarne polerowane	16	7H5 071 498 AX1	7H5 071 498 AX1	7H5 071 498 AX1	-
16-calowe					
Amazonit, srebrne Brillant	16	-	-	-	-
OBŘĘCZE ZIMOWE					
17-calowe					
Aspen, srebrne Brillant	16	7H0 071 497 B 8Z8	7H0 071 497 B 8Z8	7H0 071 497 B 8Z8	-
Sima, srebrne Brillant	16	7H0 071 497 A 8Z8	7H0 071 497 A 8Z8	7H0 071 497 A 8Z8	-

Rozmiary dopuszczalnych opon podane s w atęście danej obřęczy. Należy przestrzegać zaleceń i wskazówek atestu TÜV.

Tabela przedstawia moŹliwoŹci zastosowania poszczególnych produktów dla aktualnych modeli samochodów. Informacji o moŹliwoŹci zamontowania w danym samochodzie udzielaj Partnerzy Volkswagena.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	2H0 071 499 8Z8	2H0 071 499 8Z8	-	-	-
-	-	2H0 071 499 AX1	2H0 071 499 AX1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2H0 071 496 8Z8	2H0 071 496 8Z8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Obręcze ze stopu metali lekkich i kompletne koła

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
16-calowe						
Amazonit, srebrne Brillant	16	-	-	-	-	-
Aspen, srebrne Brillant	16	7H0 071 496 B 8Z8	7H0 071 496 B 8Z8	7H0 071 496 B 8Z8	7H0 071 496 B 8Z8	5K0 071 496 8Z8
Corvara, srebrne Brillant	16	7E0 071 496 8Z8	7E0 071 496 8Z8	7E0 071 496 8Z8	7E0 071 496 8Z8	3G0 071 496 A 8Z8
Sima, srebrne Brillant	16	-	-	-	-	1T4 071 496 C 8Z8
15-calowe						
Aspen, srebrne Brillant	16	-	-	-	-	5K0 071 495 8Z8
Corvara, srebrne Brillant	16	-	-	-	-	5G0 071 495 A 8Z8
Sima, srebrne Brillant	16	-	-	-	-	1T1 071 495 A 8Z8
KOŁPAKI						
16-calowe						
8-ramienne	16	1T0 071 456 A	1T0 071 456 A	1T0 071 456 A	1T0 071 456 A	1T0 071 456 A
15-ramienne	16	7M3 071 456	7M3 071 456	7M3 071 456	7M3 071 456	7M3 071 456
18-ramienne	16	3C0 071 456	3C0 071 456	3C0 071 456	3C0 071 456	3C0 071 456
pełne	16	-	-	-	-	5N0 071 456 XRW

Rozmiary dopuszczalnych opon podane są w atestach danej obręczy. Należy przestrzegać zaleceń i wskazówek atestu TÜV.

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów dla aktualnych modeli samochodów. Informacji o możliwości zamontowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	2H0 071 496 8Z8	2H0 071 496 8Z8	-	-	-
5K0 071 496 8Z8	5K0 071 496 8Z8	2H0 071 496 A 8Z8	2H0 071 496 A 8Z8	-	-	-
3G0 071 496 A 8Z8	3G0 071 496 A 8Z8	-	-	-	-	-
1T4 071 496 C 8Z8	1T4 071 496 C 8Z8	-	-	-	-	-
5K0 071 495 8Z8	5K0 071 495 8Z8	-	-	-	-	-
5G0 071 495 A 8Z8	5G0 071 495 A 8Z8	-	-	-	-	-
1T1 071 495 A 8Z8	1T1 071 495 A 8Z8	-	-	-	-	-
1T0 071 456 A	1T0 071 456 A	-	-	-	-	-
7M3 071 456	7M3 071 456	-	-	-	-	-
3C0 071 456	3C0 071 456	-	-	-	-	-
5N0 071 456 XRW	5N0 071 456 XRW	-	-	-	-	-

Obręcze ze stopu metali lekkich i kompletne koła

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
KOŁPAKI						
15-calowe						
9-ramienne	16	-	-	-	-	1T0 071 455
z ramionami w kształcie V	16	-	-	-	-	5K0 071 455
12-ramienne	16	-	-	-	-	5G0 071 455 YTI
AKCESORIA						
Zestaw śrub zabezpieczających koła	69	000 071 599	000 071 599	000 071 599	000 071 599	000 071 597
Zestaw nakładek na zawory						
- do zaworów aluminiowych	69	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A
- do zaworów gumowych/metalowych	69	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215
Zestaw pokrowców na koła	69	000 073 900	000 073 900	000 073 900	000 073 900	000 073 900
Łańcuchy śniegowe Snox (powered by pewag)						
- do opon w rozmiarze 215/60 R16, 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R17	69	000 091 387 AC	000 091 387 AC	000 091 387 AC	000 091 387 AC	-
- do opon w rozmiarze 195/65 R15, 195/70 R15, 195/60 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/50 R17	69	-	-	-	-	000 091 387 AB

Rozmiary dopuszczalnych opon podane są w atestie danej obręczy. Należy przestrzegać zaleceń i wskazówek atestu TÜV.

Tabela przedstawia możliwości zastosowania poszczególnych produktów dla aktualnych modeli samochodów. Informacji o możliwości zamontowania w danym samochodzie udzielają Partnerzy Volkswagena.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
1T0 071 455	1T0 071 455	-	-	-	-	-
5K0 071 455	5K0 071 455	-	-	-	-	-
5G0 071 455 YTI	5G0 071 455 YTI	-	-	-	-	-
000 071 597	000 071 597	000 071 599	000 071 599	-	-	-
000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	-	-	-
000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215
000 073 900	000 073 900	000 073 900	000 073 900	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
000 091 387 AB	000 091 387 AB	-	-	-	-	-



Komunikacja

Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
INFOTAINMENT					
Modułowy system dla komfortu podróży¹ – uchwyt do tabletu					
- moduł podstawowy	24	000 061 122	000 061 122	000 061 122	000 061 122
- uchwyt do tabletu iPad 2-4	24	000 061 125 A	000 061 125 A	000 061 125 A	000 061 125 A
- uchwyt do tabletu iPad Air	24	000 061 125 C	000 061 125 C	000 061 125 C	000 061 125 C
- uchwyt do tabletu iPad mini	24	000 061 125 B	000 061 125 B	000 061 125 B	000 061 125 B
- uchwyt do tabletu Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1	24	000 061 125 D	000 061 125 D	000 061 125 D	000 061 125 D
Adapter do iPod/iPhone'a²	24	-	-	-	-
Złącze MEDIA-IN	24	-	-	-	-
Przewody adapterowe MEDIA-IN					
- przewód adapterowy do mini USB	25	-	-	-	-
- przewód adapterowy do USB	25	-	-	-	-
- przewód adapterowy do iPoda, iPhone'a (do 4S)	25	-	-	-	-
- przewód adapterowy do wtyczki jack 3,5 mm	25	-	-	-	-
- przewód adapterowy do Apple Lightning Connector	25	-	-	-	-

¹ Kompletny Modułowy system dla komfortu podróży znajduje się na stronie 38.

² Nadają się do iPhone'a 4G, iPod'a 5G, iPod'a mini, iPod'a Nano (1.-6. generacji), iPod'a photo, iPod'a classic, iPod'a touch (1.-4. generacji), iPhone'a (1.-4. generacji oraz 4S).

³ Do wyczerpania zapasów.

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air to zastrzeżone znaki towarowe Apple Computer International. Samsung Galaxy Tab to zastrzeżony znak towarowy Samsung Electronics Co. Ltd.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	000 061 122	-	000 061 122	-	-	-
-	000 061 125 A	-	000 061 125 A	-	-	-
-	000 061 125 C	-	000 061 125 C	-	-	-
-	000 061 125 B	-	000 061 125 B	-	-	-
-	000 061 125 D	-	000 061 125 D	-	-	-
-	-	1K0 051 444 D	1K0 051 444 D	-	-	-
-	-	5N0 057 342 B	5N0 057 342 B	-	-	-
-	-	000 051 446 A	000 051 446 A	-	-	-
-	-	000 051 446 B	000 051 446 B	-	-	-
-	-	000 051 446 L	000 051 446 L	-	-	-
-	-	000 051 446 D ³	000 051 446 D ³	-	-	-
-	-	000 051 446 Q	000 051 446 Q	-	-	-

Komunikacja

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Adapter AUX-IN						
- z przyłączem ISO do radia RCD 2001	25	-	-	-	-	-
- z przyłączem Quadlock do radia RCD 4001 oraz systemów nawigacji RNS 4001 i RNS 5001	25	-	-	-	-	-
CarStick	22	000 051 409 B	000 051 409 B	000 051 409 B	000 051 409 B	000 051 409 B
KOMUNIKACJA MOBILNA						
LinkKit	22	000 051 706 A	000 051 706 A	000 051 706 A	000 051 706 A	000 051 706 A
Zestaw głośnomówiący Bluetooth PhoneKit	22	000 051 433 L	000 051 433 L	000 051 433 L	000 051 433 L	000 051 433 L
Uchwyt do telefonu komórkowego SmartFit	23	000 051 435 AA	000 051 435 AA	000 051 435 AA	000 051 435 AA	000 051 435 AA

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	-	-	2E0 051 445	2E0 051 445	2E0 051 445
-	-	-	-	2E0 051 445 A	2E0 051 445 A	2E0 051 445 A
000 051 409 B	000 051 409 B	000 051 409 B	000 051 409 B	-	-	-
000 051 706 A	000 051 706 A	000 051 706 A	000 051 706 A	-	-	-
000 051 433 L	000 051 433 L	000 051 433 L	000 051 433 L	-	-	-
000 051 435 AA	000 051 435 AA	000 051 435 AA	000 051 435 AA	-	-	-

Komunikacja

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
NAWIGACJA						
TomTom Go 500 Europe	23	000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM
TomTom Go 6000 Europe	23	000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN
TomTom Start 40	23	000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS
TomTom Start 60	23	000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT
Garmin Nuvi 2567LMT	23	000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP

Dodatkowa tabela – zestawienie aktualizacji nawigacji¹

	Strona katalogu	
- dane nawigacji RNS 4001 BV Europa	23	2E0 051 883 J
- dane nawigacji RNS 5001 CV Europa	23	2E0 051 859 AA
- dane nawigacji RNS 4010 BW Europa	23	2E0 051 859 N
- dane nawigacji RNS 5010 CW Europa	23	2E0 051 859 P
- dane nawigacji RNS 510 CY Europa Zachodnia	23	1T0 051 859 AH
- dane nawigacji RNS 315 AZ Europa Zachodnia	23	3AA 051 866 AA

¹ Informacji o aktualizacji nawigacji do niewymienionych tutaj systemów radiowo-nawigacyjnych udzielają Partnerzy Volkswagena.

iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air to zastrzeżone znaki towarowe Apple Computer International. Samsung Galaxy Tab to zastrzeżony znak towarowy Samsung Electronics Co. Ltd.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM	000 051 235 AM
000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN	000 051 235 AN
000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS	000 051 235 AS
000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT	000 051 235 AT
000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP	000 051 235 AP



Transport

Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
SYSTEMY BELEK					
Belki transportowe¹	32	-	-	-	2K5 071 151 B
Belki bagażnika dachowego	32	-	-	-	2K0 071 126
- do samochodów z szyną do mocowania na dachu	32	7H0 071 126 A	-	7H0 071 126 A	-
- do samochodów bez szyny do mocowania na dachu	32	7H0 071 126	-	7H0 071 126	-
- tylko dla California	32	-	7H7 071 126	-	-
Dodatkowa belka bagażnika dachowego	bez ilustracji	-	-	-	-
Belki transportowe do systemu szyn, tylko w połączeniu z systemem szyn	34	-	-	-	-
Pokrowiec na belki bagażnika dachowego/ belki transportowe	32	000 071 156 A	000 071 156 A	000 071 156 A	000 071 156 A
Belki bagażnika dachowego – prostokątne	42	-	-	-	2K3 071 126 041
PRZYSTAWKI TRANSPORTOWE²					
Uchwyty do przewozu drabiny na prostokątne belki bagażnika	42	-	-	-	-
Uchwyty do przewozu drabiny na belki transportowe	43	-	-	6K9 071 190	-
Wsporniki kątowe do prostokątnych belek bagażnika	42	-	-	-	-
Wsporniki kątowe do belek transportowych	43	-	-	-	2D0 071 191
Rolka	43	-	-	6K9 071 192	-

¹ Tylko do samochodów z relingami dachowymi.

² Tylko w połączeniu z belkami transportowymi lub belkami bagażnika dachowego. Prosimy przestrzegać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia dachu.

³ Tylko w połączeniu z szynami C, 3 sztuki.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
2K5 071 151 B	2K5 071 151 B	-	-	-	-	-
2K0 071 126	2K0 071 126	-	-	2E0 071 126 ³	2E0 071 126 ³	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2E0 071 126 E	2E0 071 126 E	-
-	-	2H0 071 151	2H0 071 151	-	-	-
000 071 156 A	000 071 156 A	000 071 156 A	000 071 156 A	000 071 156 A	000 071 156 A	-
2K3 071 126 041	2K3 071 126 041	-	-	-	-	-
2E0 071 190	-	-	-	-	-	-
6K9 071 190	-	-	-	2E0 071 190	2E0 071 190	-
2E0 071 191	-	-	-	-	-	-
2D0 071 191	2D0 071 191	-	-	2E0 071 191	2E0 071 191	-
-	-	-	-	2E0 071 192 G	2E0 071 192 G	-

Transport

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Kosz bagażowy dachowy						
- do samochodów z krótkim rozstawem osi, niskim dachem i tylną pokrywą	42	-	-	-	7H1 071 204 A	-
- do samochodów z krótkim rozstawem osi, niskim dachem i tylnymi drzwiami skrzydłowymi	42	-	-	-	7H1 071 204	-
- do samochodów z długim rozstawem osi, niskim dachem i tylną pokrywą	42	-	-	-	7H3 071 204 A	-
- do samochodów z długim rozstawem osi, niskim dachem i tylnymi drzwiami skrzydłowymi	42	-	-	-	7H3 071 204	-
PRZYSTAWKI TRANSPORTOWE REKREACYJNE¹						
Pojemnik dachowy box², tytanowy metalik, dopuszczalne obciążenie 75 kg						
- wielkość L, pojemność 340 l	36	000 071 200 AA	000 071 200 AA	000 071 200 AA	-	000 071 200 AA
- wielkość XL, pojemność 400 l	36	000 071 200 FA	000 071 200 FA	000 071 200 FA	-	000 071 200 FA
Pojemnik dachowy box², czarny matowy, dopuszczalne obciążenie 50 kg	36	000 071 200	000 071 200	000 071 200	-	000 071 200
Pojemnik dachowy box Urban Loader², srebrny, dopuszczalne obciążenie 50 kg	37	000 071 200 B JKA	000 071 200 B JKA	000 071 200 B JKA	-	000 071 200 B JKA
Uchwyt na rower	33	6Q0 071 128 A	6Q0 071 128 A	6Q0 071 128 A	6Q0 071 128 A	6Q0 071 128 A
Uchwyt na rower wyścigowy	33	7M0 071 128 D	7M0 071 128 D	7M0 071 128 D	7M0 071 128 D	7M0 071 128 D
Uchwyt na kajak, na jeden kajak o masie do 25 kg	33	1K0 071 127 A	1K0 071 127 A	1K0 071 127 A	-	1K0 071 127 A

¹ Tylko w połączeniu z belkami transportowymi lub belkami bagażnika dachowego. Prosimy przestrzegać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia dachu.

² Szczegółowe zestawienie mas własnych, dopuszczalnego obciążenia i wymiarów podane jest w katalogu.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
000 071 200 AA	000 071 200 AA	-	-	000 071 200 AA	000 071 200 AA	-
000 071 200 FA	000 071 200 FA	-	-	000 071 200 FA	000 071 200 FA	-
000 071 200	000 071 200	-	-	000 071 200	000 071 200	-
000 071 200 B JKA	000 071 200 B JKA	-	-	000 071 200 B JKA	000 071 200 B JKA	-
6Q0 071 128 A	6Q0 071 128 A	6Q0 071 128 A	6Q0 071 128 A	-	-	-
7M0 071 128 D	7M0 071 128 D	7M0 071 128 D	7M0 071 128 D	-	-	-
1K0 071 127 A	1K0 071 127 A	-	-	-	-	-

Transport

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Uchwyt na narty i deski snowboardowe						
- „Komfort“, na sześć par nart lub cztery deski snowboardowe lub deskę wakeboardową, z funkcją wysuwania	33	1T0 071 129	1T0 071 129	1T0 071 129	-	1T0 071 129
- na cztery pary nart lub dwie deski snowboardowe, bez funkcji wysuwania	33	3B0 071 129 F	3B0 071 129 F	3B0 071 129 F	-	3B0 071 129 F
- na sześć par nart lub cztery deski snowboardowe lub deskę wakeboardową, bez funkcji wysuwania	33	3B0 071 129 G	3B0 071 129 G	3B0 071 129 G	-	3B0 071 129 G
Uchwyt na deskę surfingową, na deskę z dwuczęściowym masztem	33	000 071 120 HA	000 071 120 HA	000 071 120 HA	-	000 071 120 HA
SYSTEMY DO MONTAŻU NA HAKU HOLOWNICZYM⁷						
Uchwyt na rower Compact II do montażu na haku holowniczym, składany^{1,2}, na dwa rowery	39	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B
Uchwyt na rower Compact III do montażu na haku holowniczym, składany^{1,2}, na trzy rowery	39	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C
Uchwyt na rowery Basic II do montażu na haku holowniczym, składany¹, na dwa rowery	39	000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D
Dodatkowa szyna do uchwytu Basic II Plus¹, na trzeci rower	39	000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A
Pokrowiec, na uchwyt na rowery Basic II	39	000 071 226	000 071 226	000 071 226	000 071 226	000 071 226
HAKI HOLOWNICZE I AKCESORIA						
Hak holowniczy stały, bez przyłącza elektrycznego	40	7H0 092 101 A	7H0 092 101 A	7H0 092 101 A	7H0 092 101 A	2K0 092 101A ³
					7J0 092 101 ⁶	2K0 092 101 B ⁴
Hak holowniczy zdejmowany, bez przyłącza elektrycznego	40	7H0 092 155 A	7H0 092 155 A	7H0 092 155 A	7H0 092 155 A	2K0 092 155 A ⁵

¹ Szczegółowe zestawienie mas własnych, dopuszczalnego obciążenia i wymiarów podane jest w katalogu.

² Maks. średnica rury ramy roweru: rura okrągła 80 mm, rura owalna 80x45 mm. Nadają się także do rowerów elektrycznych. Dostarczane w zestawie z pokrowcem. Prosimy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego. Nie nadają się do haków holowniczych z aluminiową głowicą.

³ Nie dla wersji 7-osobowej EcoFuel.

⁴ Tylko dla 4Motion.

⁵ Nie dla samochodów z 4Motion lub silnikiem na gaz ziemny.

⁶ Dla wersji skrzyniowej.

⁷ Uchwyt na rowery zamontowany na haku holowniczym uniemożliwia otwarcie tylnej pokrywy.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
1T0 071 129	1T0 071 129	1T0 071 129	1T0 071 129	-	-	-
3B0 071 129 F	3B0 071 129 F	3B0 071 129 F	3B0 071 129 F	-	-	-
3B0 071 129 G	3B0 071 129 G	3B0 071 129 G	3B0 071 129 G	-	-	-
000 071 120 HA	000 071 120 HA	-	-	-	-	-
3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B	3C0 071 105 B
3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C	3C0 071 105 C
000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D	000 071 105 D
000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A	000 071 109 A
000 071 226	000 071 226	000 071 226	000 071 226	000 071 226	000 071 226	000 071 226
2K0 092 101A ³	2K0 092 101A ³	2H5 092 155 D	2H5 092 155 D	-	-	-
2K0 092 101 B ⁴	2K0 092 101 B ⁴	-	-	-	-	-
2K0 092 155 A ⁵	2K0 092 155 A ⁵	-	-	-	-	-

Transport

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Złącze elektryczne						
- do samochodów bez fabrycznego przygotowania do montażu haka	40	7E0 055 204 A ¹	7E0 055 204 A ¹	7E0 055 204 A ¹	7E0 055 204 A ^{1,3} 7F0 055 204 A ^{2,3}	2K5 055 204
- do samochodów z fabrycznym przygotowaniem do montażu haka	40	7E5 055 202 ¹	7E5 055 202 ¹	7E5 055 202 ¹	7E5 055 202 ¹ 7F1 055 202 A ²	2K0 055 204 D
Sprzęg uniwersalny	41	-	-	-	-	-
Sprzęg sworzniowy	41	-	-	-	-	-
Belka haka holowniczego						
- do normalnego rozstawu osi, 3,0 t – 3,8 t	41	-	-	-	-	-
- do krótkiego rozstawu osi i wersji skrzyniowej nadwozia, 4,6 t – 5,0 t	41	-	-	-	-	-
- do długiego rozstawu osi i długiego rozstawu osi z przedłużonym zwisem, 4,6 t – 5,0 t	41	-	-	-	-	-
Stopień do belki haka holowniczego	41	-	-	-	-	-
SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE						
System szyn, na podłogę przedziału ładunkowego i ścianę boczną, każdy system składający się z 2 profili i 4 zaczepów do pasa mocującego						
- na ścianę boczną	35	-	-	-	-	-
- na podłogę przedziału ładunkowego	35	-	-	-	-	-

¹ Dla wersji Furgon.

² Dla wersji skrzyniowej.

³ Zastosowanie tylko dla modelu T5.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
2K5 055 204	2K3 055 204 B	-	-	2E0 055 204 C	2E0 055 204 C	2E0 055 204 C
2K0 055 204 D	2K0 055 204 D	2H5 055 202 A	2H5 055 202 A	2E0 055 202	2E0 055 202	2E0 055 202
-	-	-	-	2E0 092 145 A	2E0 092 145 A	2E0 092 145 A
-	-	-	-	2E0 092 145	2E0 092 145	2E0 092 145
-	-	-	-	2E0 092 115 A	2E0 092 115 A	2E0 092 115 B
-	-	-	-	2E0 092 115 C	2E0 092 115 C	2E0 092 115 D
-	-	-	-	2E0 092 115 E	2E0 092 115 E	-
-	-	-	-	2E0 092 200	2E0 092 200	-
-	-	2H5 071 793	2H7 071 793	-	-	-
-	-	2H5 071 792	2H7 071 792	-	-	-

Transport

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Kieszonka z siatki do systemu szyn	35	-	-	-	-	-
Pas do mocowania ładunku z klamrą zaciskową	44	-	-	-	2E0 017 243	-
Pas do mocowania ładunku z grzechotką zapadkową	44	-	-	-	2E0 017 244	-
Płyta podłogowa z szynami do mocowania, do krótkiego rozstawu osi	44	-	-	-	7H1 017 231 N	-
Płyta podłogowa z szynami do mocowania, do średniego rozstawu osi	44	-	-	-	-	-
Płyta podłogowa z szynami do mocowania, do długiego rozstawu osi	44	-	-	-	7H3 017 231 N	-
Płyta podłogowa z szynami do mocowania, do długiego rozstawu osi z przedłużonym zwisem	44	-	-	-	-	-
Drażek mocujący, do wysokiego dachu	45	-	-	-	-	-
Drażek mocujący poprzeczny	45	-	-	-	-	-
Zaczep do pasów mocujących	44	-	-	-	2E0 017 242	-
Uchwyt czworokątny	45	-	-	-	2E0 017 241 A	-
Zestaw elementów do zabezpieczania ładunku	45	-	-	-	000 017 233	-

¹ Do systemu szyn.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	2H0 017 230	2H0 017 230	-	-	-
-	-	-	-	2E0 017 243	2E0 017 243	2E0 017 243
-	-	-	-	2E0 017 244	2E0 017 244	2E0 017 244
-	-	-	-	2E0 061 260 A 28A	2E0 061 260 A 28A	-
-	-	-	-	2E0 061 260 B 28A	2E0 061 260 B 28A	-
-	-	-	-	2E0 061 260 C 28A	2E0 061 260 C 28A	-
-	-	-	-	2E0 061 260 D 28A	2E0 061 260 D 28A	-
-	-	-	-	2E0 017 231 H 1FQ	2E0 017 231 H 1FQ	-
-	-	-	-	2E0 017 231 Q 1FQ	2E0 017 231 Q 1FQ	-
-	-	2E0 017 242 ¹	2E0 017 242 ¹	2E0 017 242	2E0 017 242	-
-	-	2E0 017 241 A	2E0 017 241 A	2E0 017 241 A	2E0 017 241 A	-
-	-	000 017 233	000 017 233	000 017 233	000 017 233	-



Komfort i ochrona

Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
SYSTEMY WYPOSAŻENIA BAGAŻNIKA					
Mata bagażnika	50	7E5 061 160	7H0 061 160	7H0 061 160	2K0 061 160 ¹ 2K0 061 162 ²
Wykładzina bagażnika	51	7E5 061 161	-	-	2K5 061 161 ³
Wanna bagażnika	51	7H0 061 170	-	7H0 061 170	-
Dwustronna mata bagażnika z fartuchem zabezpieczającym zderzak	50	-	-	-	2K5 061 210
Dwustronna mata bagażnika bez fartucha zabezpieczającego zderzak	50	7E5 061 210	-	-	-
Siatka bagażowa	51	7H0 065 110	-	-	7H0 065 110 2K0 065 110
Wyłożenie przedziału ładunkowego, aluminium	54	-	-	-	-
Ostona przedziału ładunkowego, podnoszona, jednoczęściowa, rowkowane aluminium	53	-	-	-	-
Ostona przedziału ładunkowego, podnoszona, jednoczęściowa, tworzywo sztuczne z możliwością pokrycia lakierem	53	-	-	-	-
Ostona przedziału ładunkowego, podnoszona, jednoczęściowa, tworzywo sztuczne (ABS), z możliwością pokrycia lakierem	53	-	-	-	-
Ostona przedziału ładunkowego, podnoszona, jednoczęściowa, tworzywo sztuczne (ABS), czarna karbowana	53	-	-	-	-

¹ Do Caddy Kombi, 5-osobowego.

² Do Caddy Life, 5-osobowego.

³ Do Caddy Life, 5-/7-osobowego.

⁴ Do Caddy Maxi, 7-osobowego.

⁵ Do Caddy Maxi, 5-/7-osobowego.

⁶ Do Caddy Maxi Kombi, 5-/7-osobowego.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
2K0 061 160 ¹						
2K0 061 162	2K3 061 160 ⁴	-	-	-	-	-
2K5 061 161 ³	2K3 061 161 ⁵	-	-	-	-	-
	2K3 061 161 A ⁶	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2K5 061 210	-	-	-	-	-	-
-	2K3 061 210	-	-	-	-	-
2K0 065 110	2K3 065 110	-	-	-	-	-
-	-	-	2H7 061 164 D	-	-	-
-	-	-	2H7 071 779 D	-	-	-
-	-	-	2H7 071 779 B	-	-	-
-	-	-	2H7 071 779 J GRU	-	-	-
-	-	-	2H7 071 779 H 041	-	-	-

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Ostona przedziału ładunkowego, podnoszona, 3-częściowa, tworzywo sztuczne (ABS), tylko w połączeniu z pałkami stylizującymi za kabiną pasażerską						
- biała, z możliwością pokrycia lakierem	52	-	-	-	-	-
- biała Candy	52	-	-	-	-	-
- srebrna Reflex metalik	52	-	-	-	-	-
- czarna Deep perłowa	52	-	-	-	-	-
Roleta przedziału ładunkowego, zwijana, aluminium powlekane winylem, czarna	52	-	-	-	-	-
Wanna przedziału ładunkowego, tworzywo sztuczne, czarna	54	-	-	-	-	-
Ostona przedziału ładunkowego Hardtop						
- brązowa Toffee	52	-	-	-	-	-
- srebrna Reflex metalik	52	-	-	-	-	-
- czarna Deep perłowa	52	-	-	-	-	-
- beżowa Sand	52	-	-	-	-	-
- zielona Ontario	52	-	-	-	-	-
- szara Natural	52	-	-	-	-	-
- niebieska Starlight	52	-	-	-	-	-
- biała Candy	52	-	-	-	-	-
Plandeka i mocowanie	53	-	-	-	-	-
Skrzynia na narzędzia w przedziale ładunkowym	55	-	-	-	-	-

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	-	2H7 071 779 G GRU	-	-	-
-	-	-	2H7 071 779 G WKF	-	-	-
-	-	-	2H7 071 779 G WKG	-	-	-
-	-	-	2H7 071 779 G YKL	-	-	-
-	-	-	2H7 071 774 C 041	-	-	-
-	-	-	2H7 061 162	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F 6RF	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F A7W	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F C9X	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F H1W	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F H6J	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F H7W	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F T5U	-	-	-
-	-	-	2H7 071 776 F WKF	-	-	-
-	-	-	2H7 071 778 A	-	-	-
-	-	-	2H0 071 171	-	-	-

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
OCHRONA						
Kratka ochronna na tylną szybę, zewnętrzna	55	-	-	-	-	-
Kratka zabezpieczająca na tylną szybę, wewnętrzna	59	-	-	-	-	2K3 017 200 ¹
Osłona podwozia						
- na skrzynię biegów	55	-	-	-	-	-
- na silnik	55	-	-	-	-	-
Chłapacze						
- przednie	56	7H0 075 111	7H0 075 111	7H0 075 111	7H0 075 111	1T0 075 111
- tylne	56	7F0 075 101	7F0 075 101	7F0 075 101	7F0 075 101 ²	2K5 075 101
- tylne, dla samochodów ze średnim lub długim rozstawem osi	56	-	-	-	-	-
- tylne, dla samochodów z ogumieniem bliźniaczym lub Super Single	56	-	-	-	-	-
- przednie, dla samochodów bez poszerzonych nadkoli	56	-	-	-	-	-
- przednie, dla samochodów z poszerzonymi nadkolami	56	-	-	-	-	-
- tylne, dla samochodów bez poszerzonych nadkoli	56	-	-	-	-	-
- tylne, dla samochodów z poszerzonymi nadkolami	56	-	-	-	-	-

¹ Do samochodów z tylnymi drzwiami skrzydłowymi.

² Nie dla wersji skrzyniowej nadwozia.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	2H0 017 203	2H0 017 203	-	-	-
-	2K3 017 200 ¹	-	-	-	-	-
-	-	2H0 071 619 E	2H0 071 619 E	-	-	-
-	-	2H0 071 619 F	2H0 071 619 F	-	-	-
1T0 075 111	1T0 075 111	-	-	2E0 075 111	2E0 075 111	2E0 075 111
2K5 075 101	2K5 075 101 A	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2E0 075 101	2E0 075 101	-
-	-	-	-	2E0 075 108	2E0 075 108	-
-	-	2H0 075 111 D	2H0 075 111 D	-	-	-
-	-	2H0 075 111 E	2H0 075 111 E	-	-	-
-	-	2H0 075 101 B	2H0 075 101 B	-	-	-
-	-	2H0 075 101 C	2H0 075 101 C	-	-	-

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Listwa ochronna na krawędź tylnej pokrywy, chromowana	56	7E0 071 360	7E0 071 360	7E0 071 360	7E0 071 360	-
Listwa ochronna na zderzak w kolorze stali nierdzewnej	56	7E0 061 195 A	7E0 061 195 A	7E0 061 195 A	7E0 061 195 A	2K5 061 195
Folia ochronna na próg, czarna/srebrna	56	7E0 071 310 19A	-	-	-	2K0 071 310 ¹
Folia ochronna na zderzak, przezroczysta	56	7E0 061 197	-	7H0 061 197	7H0 061 197	2K5 061 197
Dywaniki welurowe Premium, przednie	bez ilustracji	7E1 061 275 WGK ²	7E1 061 275 WGK ²	7E1 061 275 WGK ²	7E1 061 275 WGK ²	-
Dywaniki welurowe Premium		-	-	-	-	-
- przednie	57	7E1 061 275 A WGK	7E1 061 275 A WGK	7E1 061 275 A WGK	7E1 061 275 A WGK	-
- tylne	57	-	-	-	-	-
- do 1. rzędu siedzeń	57	7E0 061 273 WGK	7E0 061 273 WGK	7E0 061 273 WGK	7E0 061 273 WGK	-
- do 2. rzędu siedzeń	57	7E0 061 279 WGK	-	-	-	-
- przednie i tylne	57	-	-	-	-	2K1 061 270 WGK
Dywaniki gumowe Premium, przednie z wytłoczeniem						
- przednie, 2 sztuki	57	7H1 061 502 A 82V	7H1 061 502 A 82V	7H1 061 502 A 82V	7H1 061 502 A 82V	-
- przednie, 3 sztuki	57	7H1 061 500 B 82V	7H1 061 500 B 82V	7H1 061 500 B 82V	7H1 061 500 B 82V	-
- przedni środkowy, 1 sztuka	57	7H0 061 580 82V	7H0 061 580 82V	7H0 061 580 82V	7H0 061 580 82V	-
- tylne, 2 sztuki	57	-	-	-	-	-
- przednie i tylne, 4 sztuki	57	-	-	-	-	2K1 061 500 B 82V

¹ Do wersji 4-drzwiowej.

² Zastosowanie dla modelu T5.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	-	-	-	-	-
2K5 061 195	2K5 061 195	-	-	-	-	-
2K0 071 310 ¹	2K0 071 310 ¹	-	-	-	-	-
2K5 061 197	2K5 061 197	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2H1 061 275 WGK	2H1 061 275 WGK	-	-	-
-	-	-	2H0 061 276 WGK	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2K1 061 270 WGK	2K1 061 270 WGK	-	-	-	-	-
-	-	2H1 061 502 82V	2H1 061 502 82V	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2H0 061 512 82V	-	-	-
2K1 061 500 B 82V	2K1 061 500 B 82V	-	-	-	-	-

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Dywaniki gumowe , przednie, z napisem	57	-	-	-	-	-
Dywaniki gumowe Heavy Duty , przednie	57	7H1 061 551 D 041	7H1 061 551 D 041	7H1 061 551 D 041	7H1 061 551 D 041	-
Dywaniki welurowe Plus						
- przednie	57	7E1 061 404 A WGK	7E1 061 404 A WGK	7E1 061 404 A WGK	7E1 061 404 A WGK	-
- przednie i tylne	57	-	-	-	-	2K1 061 404 WGK
Dywaniki gumowe Plus						
- przednie	57	7H1 061 551 E 041	7H1 061 551 E 041	7H1 061 551 E 041	7H1 061 551 E 041	-
- przednie i tylne	57	-	-	-	-	2K1 061 550 041
Wykładzina podłogowa welurowa¹						
- do samochodów z drzwiami przesuwными z prawej	59	7H5 061 452 B 6Y3	-	-	-	-
- do samochodów z 2 drzwiami przesuwными z prawej	59	7H5 061 453 A 6Y3	-	-	-	-
Owiewki na przednie drzwi	58	7E0 072 193 HU3	7E0 072 193 HU3	7E0 072 193 HU3	7E0 072 193 HU3	2K0 072 193 B
Ochronne pokrowce na siedzenia						
- na pojedyncze siedzenia z przodu, bez bocznej poduszki powietrznej	59	-	-	-	-	-
- na pojedyncze siedzenia z przodu, z boczną poduszką powietrzną	59	-	-	-	-	-
- na pojedyncze siedzenie lub podwójną kanapę, bez bocznej poduszki powietrznej	59	-	-	-	-	-
- na pojedyncze siedzenie lub podwójną kanapę, z boczną poduszką powietrzną	59	-	-	-	-	-

¹ Do samochodów z drzwiami przesuwными.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	-	-	2E1 061 501 041	2E1 061 501 041	2E1 061 501 041
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2E1 061 404 WGK	2E1 061 404 WGK	2E1 061 404 WGK
2K1 061 404 WGK	2K1 061 404 WGK	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2E1 061 550 041	2E1 061 550 041	2E1 061 550 041
2K1 061 550 041	2K1 061 550 041	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2K0 072 193 B	2K0 072 193 B	-	-	2E0 072 193	2E0 072 193	2E0 072 193
-	-	-	-	2E0 061 601 351	2E0 061 601 351	2E0 061 601 351
-	-	-	-	2E0 061 604 351	2E0 061 604 351	2E0 061 604 351
-	-	-	-	2E0 061 645 351	2E0 061 645 351	2E0 061 645 351
-	-	-	-	2E0 061 646 351	2E0 061 646 351	2E0 061 646 351

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Ostony nadkoli	59	-	-	-	-	-
Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową od kabiny pasażerskiej	58	7H0 017 221	-	-	7HB 017 221	2K3 017 221
Dodatkowa kratka rozdzielająca przestrzeń bagażową	58	-	-	-	-	2K0 017 222
KOMFORT						
Haczyki Snakey						
- czarne (2 sztuki)	61	000 061 126 A 04	000 061 126 A 04	000 061 126 A 04	000 061 126 A 04	000 061 126 A 04
Wieszak na ubranie ¹	61	00V 061 127	00V 061 127	00V 061 127	00V 061 127	00V 061 127
Torba na śmieci Clean Solution	61	000 061 107	000 061 107	000 061 107	000 061 107	000 061 107
Lodówka z funkcją utrzymywania ciepła	61	000 065 400 F	000 065 400 F	000 065 400 F	000 065 400 F	000 065 400 F
Lodówka z funkcją termoizolacji	61	7H0 065 400 71N	7H0 065 400 71N			
Pojemnik na śmieci, tylko do uchwytu na kubki w konsoli środkowej	60	000 061 142	000 061 142	000 061 142	000 061 142	000 061 142
Ekspres ciśnieniowy do kawy, tylko do uchwytu na kubki w konsoli środkowej, zasilany z gniazda 12 V w samochodzie	60	000 069 641	000 069 641	000 069 641	000 069 641	000 069 641
Czujniki parkowania, tylne	56	-	-	-	-	2K5 054 630
Półka wielofunkcyjna ułatwiająca przewóz bagażu, antracytowa	62	7H0 061 208 UJM	7H0 061 208 UJM	-	-	-
Materac na rozkładane łóżko	62	7E5 069 620 A 6Y3	7E5 069 620 A 6Y3	-	-	-

¹ Można stosować tylko w przypadku, gdy na siedzeniu z tyłu nie siedzi pasażer.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	-	-	2E0 071 110 Z37	2E0 071 110 Z37	-
2K3 017 221	2K3 017 221	-	-	-	-	-
2K0 017 222	2K0 017 222	-	-	-	-	-
000 061 126 A 04	000 061 126 A 04	000 061 126 A 04	000 061 126 A 04	-	-	-
00V 061 127	00V 061 127	00V 061 127	00V 061 127	-	-	-
000 061 107	000 061 107	000 061 107	000 061 107	-	-	-
000 065 400 F	000 065 400 F	000 065 400 F	000 065 400 F	-	-	-
000 061 142	000 061 142	-	-	-	-	-
000 069 641	000 069 641	-	-	-	-	-
2K5 054 630	2K5 054 630	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Namiot mocowany do tylnej pokrywy	62	7H0 069 612 A	7H0 069 612 A	-	-	-
Zestaw prysznicowy	62	000 069 650	000 069 650	-	-	-
Wielofunkcyjny zaczep mocujący	63	-	-	-	-	-
Uchwyt do papieru, dla wielofunkcyjnego punktu mocującego	63	-	-	-	-	-
Uchwyt magnetyczny, dla wielofunkcyjnego punktu mocującego	63	-	-	-	-	-
Uchwyt na zdjęcie, dla wielofunkcyjnego punktu mocującego	63	-	-	-	-	-
Uchwyt na kubek, dla wielofunkcyjnego punktu mocującego	63	-	-	-	-	-
Uchwyt na kubek z uchwytem pierścieniowym, dla wielofunkcyjnego punktu mocującego	63	-	-	-	-	-
Modułowy system dla komfortu podróży¹						
- moduł podstawowy	64	000 061 122	000 061 122	000 061 122	-	000 061 122
- składany stolik z uchwytem na kubek	64	000 061 124	000 061 124	000 061 124	-	000 061 124
- haczyk na torbę	64	000 061 126 B	000 061 126 B	000 061 126 B	-	000 061 126 B
- wieszak na ubranie ²	64	000 061 127 B	000 061 127 B	000 061 127 B	-	000 061 127 B
- uchwyt do tabletu iPad	64	000 061 125 A	000 061 125 A	000 061 125 A	-	000 061 125 A
- uchwyt do tabletu iPad Air	64	000 061 125 C	000 061 125 C	000 061 125 C	-	000 061 125 C
- uchwyt do tabletu iPad mini	64	000 061 125 B	000 061 125 B	000 061 125 B	-	000 061 125 B
- uchwyt do tabletu Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1	64	000 061 125 D	000 061 125 D	000 061 125 D	-	000 061 125 D

¹ Do samochodów z zagłówkami z pałkami.

² Można stosować tylko w przypadku, gdy na miejscu z tyłu nie siedzi pasażer.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	000 061 128	000 061 128	-	-	-
-	-	000 061 129 C	000 061 129 C	-	-	-
-	-	000 061 129 B	000 061 129 B	-	-	-
-	-	000 061 129 A	000 061 129 A	-	-	-
-	-	000 061 129 D	000 061 129 D	-	-	-
-	-	000 061 129 DA	000 061 129 DA	-	-	-
-	000 061 122	-	000 061 122	-	-	-
-	000 061 124	-	000 061 124	-	-	-
-	000 061 126 B	-	000 061 126 B	-	-	-
-	000 061 127 B	-	000 061 127 B	-	-	-
-	000 061 125 A	-	000 061 125 A	-	-	-
-	000 061 125 C	-	000 061 125 C	-	-	-
-	000 061 125 B	-	000 061 125 B	-	-	-
-	000 061 125 D	-	000 061 125 D	-	-	-

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
FOTELIKI DZIECIĘCE I AKCESORIA						
- fotelik G0 plus	66	5G0 019 900	5G0 019 900	5G0 019 900	-	5G0 019 900
- fotelik G0 plus ISOFIX	66	5G0 019 907	5G0 019 907	5G0 019 907	-	5G0 019 907
- fotelik G1 ISOFIX DUO plus Top Tether	66	5G0 019 909 A	5G0 019 909 A	5G0 019 909 A	-	5G0 019 909 A
- fotelik G2-3 ISOFIT	66	5G0 019 906	5G0 019 906	5G0 019 906	-	5G0 019 906
Mata ochronna na siedzenie	67	000 019 819	000 019 819	000 019 819	-	000 019 819 2
Dodatkowe lusterko wsteczne	67	000 072 549 A	000 072 549 A	000 072 549 A	-	000 072 549 A
SERWIS						
Kamizelka ostrzegawcza	68	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX
Kanister na paliwo	69	000 093 060	000 093 060	000 093 060	000 093 060	000 093 060
Linka holownicza	68	000 093 014	000 093 014	000 093 014	000 093 014	000 093 014 ¹
Pakiety bezpieczeństwa w razie awarii						
- pakiet 1: kable rozruchowe, zestaw do pierwszej pomocy, latarka LED, rękawiczki, worek na wodę, skrobaczka do lodu	68	000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E
- pakiet 2: kable rozruchowe, zestaw do pierwszej pomocy, latarka LED, rękawiczki, 2 kamizelki ostrzegawcze	68	000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F
- pakiet 3: kable rozruchowe, zestaw do pierwszej pomocy, latarka LED, rękawiczki, 2 kamizelki ostrzegawcze, linka holownicza	68	000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G
- pakiet 4: kable rozruchowe, zestaw do pierwszej pomocy, latarka LED, rękawiczki, 2 kamizelki ostrzegawcze, młotek do rozbijania szyb	68	000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H

¹ Do samochodów z drzwiami przesuwными.

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
5G0 019 900	5G0 019 900	5G0 019 900	5G0 019 900	-	-	-
5G0 019 907	5G0 019 907	5G0 019 907	5G0 019 907	-	-	-
5G0 019 909 A	5G0 019 909 A	5G0 019 909 A	5G0 019 909 A	-	-	-
5G0 019 906	5G0 019 906	5G0 019 906	5G0 019 906	-	-	-
000 019 819	000 019 819	000 019 819	000 019 819	-	-	-
-	000 072 549 A	000 072 549 A	000 072 549 A	-	-	-
000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX	000 093 056 G FSX
000 093 060	000 093 060	000 093 060	000 093 060	000 093 060	000 093 060	000 093 060
000 093 014	000 093 014	000 093 014	000 093 014	000 093 014	000 093 014	000 093 014
000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E	000 093 059 E
000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F	000 093 059 F
000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G	000 093 059 G
000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H	000 093 059 H

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Apteczka samochodowa	68	6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108
Młotek do rozbijania szyb	bez ilustracji	000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A
Gaśnica	bez ilustracji	000 093 230	000 093 230	000 093 230	000 093 230	000 093 230
Trójkąt ostrzegawczy	68	000 093 057	000 093 057	000 093 057	000 093 057	000 093 057
Skrobaczka do szyb, z teleskopowym uchwytem	bez ilustracji	000 096 010	000 096 010	000 096 010	000 096 010	000 096 010
Skrobaczka do szyb, z miotełką	bez ilustracji	000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A
KOSMETYKI SAMOCHODOWE						
Środek do pielęgnacji kokpitu, butelka z pompką 500 ml	68	000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B
Środek do czyszczenia felg, żel, butelka z pompką 500 ml	68	000 096 304	000 096 304	000 096 304	000 096 304	000 096 304
Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki, butelka z pompką 500 ml	68	000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B
Środek do usuwania owadów, butelka z pompką 500 ml	68	000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B
Środek do pielęgnacji skóry, 250 ml	68	000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B
Delikatny środek do czyszczenia skóry, 250 ml	68	000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A
Płyn do szyb, koncentrat, butelka z dozownikiem 250 ml	68	000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B
Szampon z woskiem, butelka 250 ml	68	000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B
Wosk do polerowania, butelka 250 ml	68	000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108	6R0 093 108
000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A	000 099 160 A
000 093 230	000 093 230	000 093 230	000 093 230	000 093 230	000 093 230	000 093 230
000 093 057	000 093 057	000 093 057	000 093 057	000 093 057	000 093 057	000 093 057
000 096 010	000 096 010	000 096 010	000 096 010	000 096 010	000 096 010	000 096 010
000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A	000 096 010 A
000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B	000 096 307 B
000 096 304	000 096 304	000 096 304	000 096 304	000 096 304	000 096 304	000 096 304
000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B	000 096 301 B
000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B	000 096 300 B
000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B	000 096 306 B
000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A	000 096 323 A
000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B	000 096 311 B
000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B	000 096 315 B
000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B	000 096 317 B

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Politura do szkła, 250 ml	68	000 096 324	000 096 324	000 096 324	000 096 324	000 096 324
Środek do pielęgnacji tworzyw sztucznych, butelka z pompką 250 ml	68	000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B
Płyn do szyb, gotowy, letni, kanister 3 l	68	000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B
Wiosenny zestaw do pielęgnacji: 1 środek do pielęgnacji kokpitu (500 ml), 1 środek do usuwania owadów (500 ml), 1 środek do czyszczenia felg (500 ml), 1 szczotka do felg, 1 ścierka z mikrofibry	68	000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C
Zestaw do pielęgnacji: 1 gąbka do usuwania owadów, 1 gąbka uniwersalna, 1 gąbka do mycia nadwozia, 1 ścierka do mycia szyb	68	000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A
Zestaw do pielęgnacji w torbie: 1 środek do czyszczenia felg (500 ml), 1 środek do czyszczenia dywanów i tapicerki (500 ml), 1 воск do polerowania (250 ml), 1 środek do pielęgnacji kokpitu (500 ml), 1 szczotka do felg, 1 ścierka z mikrofibry	68	000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B
Zestaw do pielęgnacji skóry licowej: 1 delikatny środek do czyszczenia skóry (125 ml), 1 środek do impregnacji skóry (150 ml), 1 ścierka, 1 gąbka	68	000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E
Zestaw do pielęgnacji felg: 1 środek do czyszczenia felg (500 ml), 1 pędzel do felg, 1 ścierka z mikrofibry	68	000 096 353	000 096 353	000 096 353	000 096 353	000 096 353
Odmrażacz, butelka z pompką 500 ml	68	000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B
Środek do pielęgnacji gumy, sztyft 75 ml	68	000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B
Płyn zimowy do szyb, koncentrat, do -70 °C, butelka 500 ml	68	000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B
Płyn zimowy do szyb, gotowy, kanister 3 l	68	000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C
Zestaw śrub zabezpieczających koła	69	000 071 599	000 071 599	000 071 599	000 071 599	000 071 599

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
000 096 324	000 096 324	000 096 324	000 096 324	000 096 324	000 096 324	000 096 324
000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B	000 096 314 B
000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B	000 096 321 B
000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C	000 096 355 C
000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A	000 096 166 A
000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B	000 096 355 B
000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E	000 096 323 E
000 096 353	000 096 353	000 096 353	000 096 353	000 096 353	000 096 353	000 096 353
000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B	000 096 322 B
000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B	000 096 310 B
000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B	000 096 319 B
000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C	000 096 321 C
000 071 599	000 071 599	000 071 599	000 071 599	-	-	-

Komfort i ochrona

	Strona katalogu	Multivan	California	Caravelle	Transporter	Caddy Kombi
Zestaw nakładek na zawory						
- do zaworów aluminiowych	69	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A
- do zaworów gumowych/metalowych	69	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215
Zestaw pokrowców na koła	69	000 073 900	000 073 900	000 073 900	000 073 900	000 073 900
Łańcuchy śniegowe Snox (powered by pewag)						
- do opon 215/60 R16, 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R17	69	000 091 387 AC	000 091 387 AC	000 091 387 AC	000 091 387 AC	-
- do opon 195/65 R15, 195/70 R15, 195/60 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/50 R17	69	-	-	-	-	000 091 387 AB

Caddy Furgon	Caddy Maxi	Amarok Pojedyncza kabina	Amarok Podwójna kabina	Crafter	Crafter Furgon	Crafter Skrzynia
000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A	000 071 215 A
000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215	000 071 215
000 073 900	000 073 900	000 073 900	000 073 900	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
000 091 387 AB	000 091 387 AB	-	-	-	-	-

Lista akcesoriów

Oryginalne akcesoria Volkswagen

www.vwuzytkowe.pl

www.vwuzytkowe-sklep.pl

Wydrukowano w Polsce

Zastrzegamy sobie prawo do omyłek i zmian.

Wrzesień 2015